

英文版，说明书\挂锁\指纹+蓝牙款\65\*65mm，80克书纸彩色印刷

## Bedienungsanleitung

für Schubladenschloss

Fingerabdruck | Telefon-App

### Installationsdiagramm

#### A.F1 Installation:

Stanzloch  $\Phi 18$  mm ( $\Phi 0,7$  Zoll),  
Dicke 22/32 mm

- Lösen Sie die Feststellschraube (überspringen Sie diesen Schritt bei der Erstinstallation).
- Entfernen Sie das Schloss, stanzen Sie das Loch  $\Phi 18$ mm ( $\Phi 0,7$ inch).
- Schloss vorne einsetzen (Schubladenspiel 2-4mm).
- Ziehen Sie den Schlosskörper von der Rückseite heraus und setzen Sie den Stopper ein.
- Install the lower case and tighten the screws.
- Installation is complete.

#### B.F2 Installation:

Stanzloch  $\Phi 18$  mm ( $\Phi 0,7$  Zoll),  
Dicke 20/30 mm

- Loch  $\Phi 18$ mm ( $\Phi 0,7$ inch) stanzen.
- Setzen Sie das Schloss von vorne ein.
- Ziehen Sie die Verriegelung heraus und befestigen Sie die Rückseite.

### I. Produktmerkmale

Components:

- LED-Anzeige
- Fingerabdrucksensor
- Batterieanzeige
- TYPE-C-Ladeanschluss

### II. Licht

Anzeigeleuchte	Beschreibung
Rotes Licht blinkt schnell	Geringer Strom
Blaues Licht blinkt langsam	Warten auf
Blaues Licht an	BT-Verbindung BT erfolgreich verbunden
Grünes Licht blinkt schnell	Auf Werkseinstellung zurückgesetzt
rotes Licht an	Erfolgreich entsperren
Rotes Licht an	Fehler beim Überprüfen des Fingerabdrucks
Licht aus	Bereithalten / Entsperren

#### Batteriekapazität Licht

Batteriekapazität	Licht
4pcs Licht an	100% Batterie
3pcs Licht an	75% Batterie
2pcs Licht an	50% Batterie
1pcs Licht an	25% Batterie
kein Licht an	kein Batterie

### III. App- und Smart Lock-Konfiguration

#### A. App-Installation

Suchen Sie "eSmartLock" von Google Play (Android)/ App Store (iOS) und installieren Sie es auf dem Smartphone.

### B. Registrieren und einloggen

Melden Sie sich mit dem registrierten Konto bei eSmartLock an. (Abb. 1-2)

### D. Smart Lock hinzufügen

- Wann soll der App Smart Lock hinzugefügt werden? Es sollte Smart Lock im Arbeitsstatus halten. Berühren Sie den Fingerabdruck-Touchsensor des Smart Lock und blaues Licht blinkt.
- Wenn das blaue Licht zu blinken beginnt, klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der APP und geben Sie "Gerät hinzufügen" ein, das gesammelte Smart Lock wird in der Liste angezeigt. Klicken Sie auf das Smart Lock, das der Liste hinzugefügt werden soll, um die Geräteergänzung abzuschließen. (Abb.4-6)

### E. Smart Lock verbinden

- Wann soll das Smart Lock mit der App verbunden werden? Es sollte Smart Lock im Arbeitsstatus halten. Berühren Sie den Berührungssensor des Smart Lock und blaues Licht blinkt.
- BT-Verbindung: Wenn das blaue Licht blinkt, klicken Sie auf der Hauptschnittstelle der APP auf "Verbinden". Nach erfolgreicher Verbindung bleibt das blaue Licht an. Bitte beachten Sie, dass Smart Lock in den Schlafmodus wechselt und BT automatisch getrennt wird, wenn 1 Minute lang keine Bedienung erfolgt.

### F. Berechtigungsverwaltung

- Sie können Unterkonten über "Kontofreigabe" oder "QR-Code zum Teilen scannen" hinzufügen. Konto scannen bedeutet, dass andere Konten scannen, um Smart Lock hinzuzufügen, indem sie eine Verbindung zu BT herstellen, und automatisch zur Liste der nicht autorisierten Benutzer hinzugefügt werden. (Abb. 7)
- Autorisieren Sie den Entsperrzeitraum des Unterkontos/Scankontos. (Abb. 8)
- Klicken Sie auf die Uhrzeit, um den Zeitplan festzulegen. (Abb. 9)
- Berechtigten Benutzer löschen, rechts auf das "X" klicken, um den Benutzer zu löschen.

### G. Entsperrmethode

- APP mit Smart Lock verbinden: Bitte lesen Sie die Anleitung „E. Smart Lock verbinden“.
- Durch Admin-Konto entsperren: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Entsperren“, um das Smart Lock direkt zu entsperren. (Abb. 10)
- Entsperren durch autorisierten Account: <a> Klicken Sie im Berechtigungszeitraum auf „Entsperren“. (Abb. 11)</a>
- Wenn es nicht innerhalb des Entsperrzeitraums liegt, müssen Sie das Administratorkonto anfordern, um den Zeitpunkt zum Entsperren zu autorisieren. (Abb. 12)
- Entsperren per Fingerabdruck: Drücken Sie den Fingerabdrucksensor mit dem registrierten Fingerabdruck. (Bitte lesen Sie die Anleitung "I. Fingerabdruckverwaltung")

### H. Datensatz entsperren

- APP mit Smart Lock verbinden: Bitte lesen Sie die Anleitung „E. Connect Smart Lock“.
- Überprüfen Sie den Entsperrdatensatz: <a> Klicken Sie auf "BT-Entsperrdatensatz", um die Aufzeichnung des Benutzers, die Entsperrzeit, die Entsperrmethode usw. zu überprüfen. (Abb. 13)</a>
- <b> Klicken Sie auf „Fingerabdruck-Datensatz entsperren“. Es kann den Datensatz des Entsperrbenutzers überprüfen. (Abb. 14)</b>

### I. Fingerabdruckverwaltung

#### A. Werksfahrungsmodus:

Drücken Sie den Fingerabdrucksensor einmal mit einem beliebigen Fingerabdruck, die blaue Kontrollleuchte leuchtet und das Smart Lock ist entspernt.

#### B. Fingerabdruck registrieren:

- APP mit Smart Lock verbinden: Bitte lesen Sie die Anleitung „E. Smart Lock verbinden“.
- Rufen Sie die Benutzerverwaltung auf: Klicken Sie nach dem Aufwecken des Smart Locks auf "Benutzerverwaltung", um die Schnittstelle zum Hinzufügen von Fingerabdrücken aufzurufen.
- Fingerabdruck hinzufügen: Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Benutzerverwaltungsoberfläche (Abb. 15), um die Benutzeroberfläche zum Hinzufügen von Fingerabdrücken aufzurufen (Abb. 16-17). Die ersten 2 zum ersten Mal hinzugefügten Fingerabdrücke sind Administrator-Fingerabdrücke (👤), und die nachfolgenden Fingerabdrücke sind normale Benutzer-Fingerabdrücke (👤), nachdem sie erfolgreich hinzugefügt wurden. (Abb. 18)
- Registrieren Sie den Fingerabdruck im Werksmodus: <a> Entsperren Sie im Werksmodus vor der App-Einstellung zuerst das Smart Lock. Halten Sie dann den Fingerabdrucksensor mit einem ihrer Finger 8 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht immer leuchtet. Dann Fingerabdrucksensor gleich drücken Finger 5 Mal (die grüne Anzeigeleuchte blinkt jedes Mal einmal) und wiederholen Sie dem Administrator-Fingerabdruck erfolgreich. 1-2 Fingerabdrücke sind Administrator.</a>
- Wenn Sie den dritten und weitere Fingerabdrücke registrieren, müssen Sie den Administrator-Fingerabdruck 8 Sekunden lang drücken, bis das blaue Licht immer zuerst leuchtet, und dann den zu registrierenden Fingerabdruck fünfmal drücken. Unterstützt bis zum 15. Fingerabdruck.

### II. Fingerabdruck löschen:

- Das Symbol (👤) in der oberen rechten Ecke löscht den Fingerabdruck. Benutzer löschen: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt / wischen Sie nach links, um den Benutzer zu löschen.

### J. Zurücksetzen:

- Setzen Sie das Smart Lock zurück: Smart Lock aufheben: Klicken Sie auf "Smart Lock aufheben". Administrator (Abb. 10), Autorisierter Benutzer (Abb. 11), Alle Benutzer werden gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
- Setzen Sie die Fingerabdruck-Einstellung durch den Administrator-Fingerabdruck zurück: Smart Lock mit dem Fingerabdruck des Administrators entsperren, gedrückt halten Fingerabdrucksensor von ADMINISTRATOR Fingerabdruck für 8 Sekunden, der Kontrollleuchte leuchtet blau und wird sofort rot. Drücken Sie erneut mit demselben Administrator-Fingerabdruck, und die grüne Anzeige blinkt. Alle Fingerabdrücke werden gelöscht, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf App-Benutzer.